



ARTALO



Panel
dotykové hodiny

Návod k obsluze

Panel dotykové hodiny

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Zobrazuje aktuální čas.

SPECIFIKACE

Umístění	Pravá nebo levá spodní část zrcadla
Rozměry	4,8 x 1,5 cm

OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÝCH HODIN

1. Po připojení napájení k zrcadlu se tlačítko dotykových hodin podsvítí.
2. Pokud chcete nastavit správný čas, přidržte tlačítko, dokud nezačne blikat. Jakmile začne tlačítko problikávat, dostanete se do nastavení hodin.
3. V prvním kroku nastavujete formát hodin (12/24) jednoduchým stiskem. Po vybrání formátu hodin nechte tlačítko v klidové fázi. Hodiny se automaticky přepnou pro nastavení hodin. Po nastavení hodin ponechte tlačítko několik vteřin v klidové fázi, nastavení se automaticky přepne do nastavení minut.
4. Po nastavení času nechte tlačítko v klidové fázi, změny se uloží.

Děkujeme Vám,
že jste si vybrali
právě náš výrobek.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 10888560, DIČ: CZ10888560

E-mail: info@artalo.cz

www.artalo.cz