



ARTALO



Dotykový
vypínač osvětlení

Návod k obsluze

Dotykový vypínač osvětlení

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Dotykový vypínač aktivuje osvětlení zrcadla. Vypínač je podsvícen studenou bílou a má funkce zapnutí, vypnutí a změnu intenzity osvětlení. Vypínač se nachází uprostřed ve spodní části zrcadla. (V případě jiné volby v konfigurátoru: na levé nebo pravé straně zrcadla, ve středu výšky.)

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

1. Po připojení zrcadla do elektřiny začne dotykový vypínač svítit bílou barvou.
2. Krátkým stisknutím / dotykem tlačítka zapnete LED osvětlení zrcadla.
3. Intenzitu osvětlení lze regulovat dlouhým podržením dotykového vypínače, až do intenzity, která Vám vyhovuje.
4. Vypnutí osvětlení LED zrcadla provedete krátkým stisknutím dotykového spínače.

Děkujeme Vám,
že jste si vybrali
právě náš výrobek.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 10888560, DIČ: CZ10888560

E-mail: info@artalo.cz

www.artalo.cz