



ARTALO



Lichtschalter
berühren

Bedienungsanleitung

Lichtschalter berühren

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Der Touch-Schalter aktiviert die Spiegelbeleuchtung. Der Schalter ist kaltweiß hinterleuchtet und verfügt über Ein-/Aus- und Dimmfunktionen. Der Schalter befindet sich in der Mitte unten am Spiegel. (Bei anderer Auswahl im Konfigurator: auf der linken oder rechten Seite des Spiegels, in der Mitte der Höhe.)

BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

1. Nachdem Sie den Spiegel an den Strom angeschlossen haben, beginnt der Touch-Schalter weiß zu leuchten.
2. Drücken/berühren Sie kurz die Taste, um die LED-Beleuchtung des Spiegels einzuschalten.
3. Die Intensität der Beleuchtung kann durch langes Halten des Touch-Schalters bis zur für Sie passenden Intensität reguliert werden.
4. Schalten Sie die LED-Spiegelbeleuchtung durch kurzes Drücken des Touch-Schalters aus.

Vielen Dank,
dass Sie sich für unser
Produkt ausgewählt haben.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tschechien

HRB: 10888560

Steuernummer: CZ10888560

E-mail: info@artalo.de

www.artalo.de