



ARTALO



Puutevalgustuse
lüliti

Manuaal

Puutevalgustuse lüliti

TEHNILISED OMADUSED

- Puutelüliti aktiveerib peegli valgustuse. Lüliti on jahevalge taustavalgustusega ning sellel on sisse/välja ja hämardamise funktsioonid. Lüliti asub peegli allosas keskel. (Muu valiku korral konfiguraatoris: peegli vasakul või paremal küljel, kõrguse keskel.)

VALGUSTUSKONTROLL

1. Pärast peegli ühendamist elektriga hakkab puutelüliti valgelt helendama.
2. Peegli LED-valgustuse sisselülitamiseks vajutage/puudutage korraks nuppu.
3. Valgustuse intensiivsust saab reguleerida puutelülitit pikalt all hoides kuni teile sobiva intensiivsuseni.
4. Lülitage LED-peegli valgustus välja, vajutades lühidalt puutelülitit.

Täname,
et valisite meie toote.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tšehhi Vabariik

Ettevõtte registreerimisnumber: 10888560

KMKR: CZ10888560

E-mail: info@artalo.ee

www.artalo.ee