



ARTALO



Panel
reloj táctil

Manual

Panel reloj táctil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Muestra la hora actual.

ESPECIFICACIONES

Ubicación	parte inferior izquierda o derecha del espejo
Dimensiones	4,8 x 1,5 cm

CONTROL DE RELOJ TÁCTIL

1. Después de conectar la alimentación al espejo, se iluminará el botón del reloj táctil.
2. Si desea configurar la hora correcta, mantenga presionado el botón hasta que comience a parpadear. Tan pronto como el botón comience a parpadear, accederá a la configuración del reloj.
3. En el primer paso, configura el formato del reloj (24/12) con una simple pulsación. Después de seleccionar el formato del reloj, deje el botón en la fase inactiva. El reloj cambiará automáticamente para configurar el reloj. Después de configurar las horas, mantenga el botón en la fase de reposo durante unos segundos, la configuración cambiará automáticamente a la configuración de los minutos.
4. Después de configurar la hora, deje el botón en la fase inactiva, los cambios se guardarán.

Gracias
por elegir nuestro
producto.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

República Checa

NIF: 10888560, CIF: CZ10888560

E-mail: info@artalo.es

www.artalo.es