



ARTALO



Interruptor
táctil

Manual

Interruptor táctil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El interruptor táctil activa la iluminación del espejo. El interruptor está retroiluminado con una luz blanca fría y tiene funciones de encendido, apagado y cambio de intensidad de la iluminación. El interruptor se encuentra en el centro de la parte inferior del espejo. (En caso de otra opción en el configurador: en el lado izquierdo o derecho del espejo, en el centro de la altura).

CONTROL DE ILUMINACIÓN

1. Al conectar el espejo a la electricidad, el interruptor táctil comenzará a iluminarse en color blanco.
2. Con una pulsación corta / toque del botón, se enciende la iluminación LED del espejo.
3. La intensidad de la iluminación se puede regular manteniendo pulsado el interruptor táctil durante más tiempo, hasta alcanzar la intensidad deseada.
4. Para apagar la iluminación LED del espejo, presione brevemente el interruptor táctil.

Gracias
por elegir nuestro
producto.



Artalo design s.r.o.
Lískovec 393
738 01 Frýdek-Místek
República Checa
NIF: 10888560, CIF: CZ10888560
E-mail: info@artalo.es

www.artalo.es