



ARTALO



Panneau
Horloge tactile

Manuel d'instructions

Panneau Horloge tactile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Affiche l'heure actuelle.

CARACTÉRISTIQUES

Emplacement	Partie inférieure droite ou gauche du rétroviseur
Dimensions	48 x 15 mm

COMMANDE D'HORLOGE TACTILE

1. Lorsque l'alimentation est connectée au miroir, le bouton tactile de l'horloge s'allume.
2. Pour régler l'heure correcte, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il commence à clignoter. Dès que le bouton commence à clignoter, vous accédez aux réglages de l'horloge.
3. Dans un premier temps, vous réglez le format de l'horloge (12/24) d'une simple pression. Après avoir sélectionné le format de l'horloge, laissez le bouton en phase de repos. L'horloge commutera automatiquement pour régler l'horloge. Après avoir réglé les heures, maintenez le bouton en phase de repos pendant quelques secondes, le réglage passera automatiquement au réglage des minutes.
4. Après avoir réglé l'heure, laissez le bouton en phase de veille, les modifications seront enregistrées.

Merci d'avoir
choisi notre produit.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

République tchèque

SIREN (ID): 10888560

N° de TVA intracommunautaire: CZ10888560

E-mail: info@artalo.fr

www.artalo.fr