



ARTALO



Interrupteur  
tactile

---

**Manuel d'instructions**

# Interrupteur tactile

---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

- L'interrupteur tactile active l'éclairage du miroir. L'interrupteur est rétroéclairé en blanc froid et dispose de fonctions marche, arrêt et gradation. L'interrupteur est situé au centre en bas du miroir. (En cas d'autre choix dans le configurateur : à gauche ou à droite du miroir, au centre de la hauteur.)

---

## COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE

---

1. Après avoir connecté le miroir à l'électricité, l'interrupteur tactile commence à briller en blanc.
2. Une courte pression sur le bouton allume l'éclairage LED du miroir.
3. L'intensité de l'éclairage peut être réglée en appuyant longuement sur l'interrupteur tactile, jusqu'à l'intensité qui vous convient.
4. Vous pouvez éteindre l'éclairage LED du miroir en appuyant brièvement sur l'interrupteur tactile.

Merci d'avoir  
choisi notre produit.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

République tchèque

SIREN (ID): 10888560

N° de TVA intracommunautaire: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.fr](mailto:info@artalo.fr)

**[www.artalo.fr](http://www.artalo.fr)**