



ARTALO



Interruttore
luce sensoriale - anteriore

Manuale di uso

Interruttore luce sensoriale – anteriore

CARATTERISTICHE TECNICHE

- L'interruttore della luce sensoriale reagisce al movimento della mano.
Si trova sul lato anteriore dello specchio ed è contrassegnato da due punti neri.
(Il sensore si trova in base all'opzione selezionata nel configuratore: in basso al centro, a destra al centro dell'altezza o a sinistra al centro dell'altezza.)

SPECIFICAZIONI

Scarico di corrente	0.9 W
Grado di tenuta	IP 20
Alimentazione elettrica	24V DC
Gamma	6 cm

CONTROLLO DELLA LUMINAZIONE

1. L'accensione/spegnimento dell'illuminazione si attiva spostando (agitando) la mano vicino al sensore.
2. Il sensore rileva il movimento fino ad una distanza di 6 cm.
3. L'intensità dell'illuminazione può essere regolata tenendo la mano davanti al sensore, fino all'intensità adatta a te.

Vi ingraziamo
di avere scelto
nostro prodotti.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Repubblica Ceca

Codice fiscale: 10888560

Partita IVA: CZ10888560

E-mail: info@artalo.it

www.artalo.it