



ARTALO



Aanraakschakelaar
voor de verlichting

Gebruiksaanwijzing

Aanraakschakelaar voor de verlichting

TECHNISCHE INFORMATIE

- De aanraakschakelaar activeert de spiegelverlichting. De schakelaar heeft een koelwitte achtergrondverlichting en beschikt over aan/uit- en dimfuncties. De schakelaar bevindt zich in het midden, onderaan de spiegel. (Bij andere keuze in de configurator: aan de linker- of rechterkant van de spiegel, in het midden van de hoogte.)

VERLICHTING BEDIENEN

1. Nadat je de spiegel op elektriciteit hebt aangesloten, begint de aanraakschakelaar wit te gloeien.
2. Druk kort op de knop/raak deze aan om de LED-verlichting van de spiegel in te schakelen.
3. Door de touchschakelaar lang ingedrukt te houden, kunt u de intensiteit van de verlichting regelen, tot de intensiteit die bij u past.
4. Schakel de LED-spiegelverlichting uit door kort op de aanraakschakelaar te drukken.

Bedankt dat je ons
product hebt gekozen.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tsjechische Republiek

ID nummer: 10888560

BTW-nummer: CZ10888560

E-mail: info@artalo.nl

www.artalo.nl