



ARTALO



Panel  
zegar dotykowy

---

**Instrukcja obsługi**

# Panel zegar dotykowy

---

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

---

- Wyświetla aktualny czas.

---

## SPECYFIKACJE

---

Lokalizacja	Prawa lub lewa dolna część lustra
Wymiary	4,8 x 1,5 cm

---

## DOTYKOWE STEROWANIE ZEGAREM

---

1. Po podłączeniu zasilania do lusterka przycisk zegarka dotykowego zostanie podświetlony.
2. Jeżeli chcesz ustawić prawidłową godzinę, przytrzymaj przycisk, aż zacznie migać. Gdy tylko przycisk zacznie migać, przejdziesz do ustawień zegara.
3. W pierwszym kroku ustawiasz format zegara (12/24) za pomocą prostego naciśnięcia. Po wybraniu formatu zegara należy pozostawić przycisk w fazie bezczynności. Zegar automatycznie przełączy się w celu ustawienia zegara. Po ustawieniu godzin należy przytrzymać przycisk przez kilka sekund w fazie spoczynku, ustawienie automatycznie przełączy się na ustawienie minut.
4. Po ustawieniu czasu należy pozostawić przycisk w fazie bezczynności, zmiany zostaną zapisane.

Dziękujemy  
za wybranie  
naszego produktu.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Republika Czeska

Numer REGON: 10888560

Numer VAT: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.pl](mailto:info@artalo.pl)

**[www.artalo.pl](http://www.artalo.pl)**