



ARTALO



Dotykowy  
włącznik światła

---

Instrukcja obsługi

# Dotykowy włącznik światła

---

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

---

- Włącznik dotykowy aktywuje oświetlenie lusterka. Przełącznik jest podświetlany w kolorze chłodnej bieli i posiada funkcje włączania/wyłączania oraz ściemniania. Włącznik znajduje się pośrodku na dole lusterka. (W przypadku innego wyboru w konfiguratorze: po lewej lub prawej stronie lustra, w środku wysokości.)

---

## KONTROLA OŚWIETLENIA

---

1. Po podłączeniu lustra do prądu włącznik dotykowy zacznie świecić na biało.
2. Krótko naciśnij/dotknij przycisk, aby włączyć oświetlenie LED lusterka.
3. Intensywność oświetlenia można regulować poprzez dłuższe przytrzymanie włącznika dotykowego, aż do uzyskania odpowiedniego dla siebie natężenia.
4. Wyłącz oświetlenie lusterka LED poprzez krótkie naciśnięcie włącznika dotykowego.

Dziękujemy  
za wybranie  
naszego produktu.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Republika Czeska

Numer REGON: 10888560

Numer VAT: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.pl](mailto:info@artalo.pl)

**[www.artalo.pl](http://www.artalo.pl)**