



ARTALO



Interruptor
de luz táctil

Manual de instruções

Interruptor de luz táctil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- O interruptor de toque ativa a iluminação do espelho. O interruptor é retroiluminado em branco frio e tem funções de ligar, desligar e dimerizar. O interruptor está localizado no centro, na parte inferior do espelho. (Caso haja outra escolha no configurador: no lado esquerdo ou direito do espelho, no centro da altura.)

CONTROLO DE LUZ

1. Depois de ligar o espelho à eletricidade, o interruptor de toque começa a brilhar em branco.
2. Um breve toque/pressão no botão liga a iluminação LED do espelho.
3. A intensidade da iluminação pode ser regulada mantendo o botão táctil premido durante muito tempo, até à intensidade que mais lhe convier.
4. Pode desligar a iluminação LED do espelho premindo brevemente o botão de toque.

Obrigado
por escolher
o nosso produto.



Artalo design s.r.o.
Lískovec 393
738 01 Frýdek-Místek
República Checa
NIF: 10888560, IVA: CZ10888560

E-mail: info@artalo.pt

www.artalo.pt