



ARTALO



Panel
Touch-Uhr

Bedienungsanleitung

Panel Touch-Uhr

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

SPEZIFIKATIONEN

Standort	Rechter oder linker unterer Teil des Spiegels
Abmessungen	4,8 x 1,5 cm

TOUCH-UHRSTEUERUNG

1. Wenn der Spiegel mit Strom versorgt wird, leuchtet die Touch-Clock-Taste.
2. Um die richtige Zeit einzustellen, halten Sie die Taste gedrückt, bis sie zu blinken beginnt. Sobald die Schaltfläche zu blinken beginnt, gelangen Sie zu den Uhrzeinstellungen.
3. Im ersten Schritt stellen Sie mit einem einfachen Tastendruck das Uhrzeitformat (12/24) ein. Nach der Auswahl des Taktformats belassen Sie den Button in der Ruhephase. Die Uhr schaltet automatisch um, um die Uhr einzustellen. Halten Sie nach dem Einstellen der Stunden den Knopf einige Sekunden lang in der Ruhephase, die Einstellung wechselt automatisch zur Minuteneinstellung.
4. Nach dem Einstellen der Uhrzeit belassen Sie den Taster in der Ruhephase, die Änderungen werden gespeichert.

Vielen Dank,
dass Sie sich für unser
Produkt ausgewählt haben.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tschechien

HRB: 10888560

Steuernummer: CZ10888560

E-mail: info@artalo.de

www.artalo.de