



ARTALO



Paneel  
puutekell

---

**Manuaal**

# Paneel puutekell

---

## TEHNILISED OMADUSED

---

- Kuvab praegust kellaega.

---

## SPETSIFIKATSIOONID

---

Asukoht	peegli vasak või parempoolne osa
Mõõtmed	4,8 x 1,5 cm

---

## PUUTEKELLA JUHTIMINE

---

1. Kui toide on peegliga ühendatud, süttib puutetundliku kella nupp.
2. Õige kellaaja määramiseks hoidke nuppu all, kuni see hakkab vilkuma. Niipea, kui nupp hakkab vilkuma, jõuate kella seadete juurde.
3. Esimeses etapis määrate lihtsa vajutusega kella vormingu (12/24). Pärast kella vormingu valimist jätke nupp jõudeolekusse. Kell lülitub automaatselt kella seadistamiseks. Pärast tundide määramist hoidke nuppu mõni sekund puhkefaasis, seadistus lülitub automaatselt minutite seadistusele.
4. Pärast kellaaja määramist jätke nupp tühikäigu faasi, muudatused salvestatakse.

Täname,  
et valisite meie toote.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tšehhi Vabariik

Ettevõtte registreerimisnumber: 10888560

KMKR: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.ee](mailto:info@artalo.ee)

[www.artalo.ee](http://www.artalo.ee)