



ARTALO



Interruptor de luz  
sensorial - delantero

---

**Manual**

# Interruptor de luz sensorial – delantero

---

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

- El interruptor de luz sensorial reacciona al movimiento de la mano. Está ubicado en la parte frontal del espejo y está marcado con dos puntos negros (El sensor se ubica según la opción seleccionada en el configurador: abajo en el centro, derecha en el centro de la altura o izquierda en el centro de la altura. .)

---

## ESPECIFICACIONES

---

Consumo de energía	0.9 W
Calificación de aislamiento	IP 20
Fuente de alimentación	24V DC
Rango	6 cm

---

## CONTROL DE ILUMINACIÓN

---

1. El encendido / apagado de la iluminación se activa moviendo (agitando) la mano cerca del sensor.
2. El sensor capta el movimiento hasta una distancia de 6 cm.
3. La intensidad de la iluminación se puede regular colocando la mano delante del sensor, hasta la intensidad que más te convenga.

Gracias  
por elegir nuestro  
producto.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

República Checa

NIF: 10888560, CIF: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.es](mailto:info@artalo.es)

**[www.artalo.es](http://www.artalo.es)**