



Prekidač
svjetla na dodir

Upute za uporabu

Prekidač svjetla na dodir

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Prekidač na dodir aktivira osvjetljenje ogledala. Prekidač ima pozadinsko osvjetljenje hladnom bijelom bojom i ima funkcije uključivanja/isključivanja i prigušivanja. Prekidač se nalazi u sredini na dnu ogledala. (U slučaju drugog izbora u konfiguratoru: s lijeve ili desne strane ogledala, u središtu visine.)
-

UPRAVLJANJE SVJETOM

1. Nakon spajanja ogledala na struju, prekidač na dodir će početi svijetliti bijelo.
2. Kratko pritisnite / dodirnite tipku za uključivanje LED osvjetljenja ogledala.
3. Jačinu osvjetljenja možete regulirati dugim držanjem prekidača na dodir do jačine koja vama odgovara.
4. Isključite LED osvjetljenje ogledala kratkim pritiskom na dodirni prekidač.

Hvala vam što ste
odabrali naš proizvod.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Češka Republika

OIB: 10888560, PDV id. broj: CZI0888560

E-mail: info@artalo.ro

www.artalo.ro