



ARTALO



Pannello
orologio tattile

Manuale di uso

Pannello orologio tattile

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Visualizza l'ora corrente.

SPECIFICAZIONI

Posizione	Destra o sinistra in baso dello specchio
Dimensioni	4,8 x 1,5 cm

CONTROLLO DELL'OROLOGIO TATTILE

1. Dopo aver collegato l'alimentazione allo specchio, il pulsante dell'orologio touch si illuminerà.
2. Se desideri impostare l'ora corretta, tieni premuto il pulsante finché non inizia a lampeggiare. Non appena il pulsante inizia a lampeggiare si accede alle impostazioni dell'orologio.
3. Nel primo passaggio si imposta il formato dell'orologio (12/24) con una semplice pressione. Dopo aver selezionato il formato dell'orologio, lasciare il pulsante nella fase di riposo. L'orologio passerà automaticamente per impostare l'orologio. Dopo aver impostato le ore, mantenere il pulsante in fase di riposo per qualche secondo, l'impostazione passerà automaticamente all'impostazione dei minuti.
4. Dopo aver impostato l'ora, lasciare il pulsante nella fase di riposo, le modifiche verranno salvate.

Vi ingraziamo
di avere scelto
nostro prodotti.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Repubblica Ceca

Codice fiscale: 10888560

Partita IVA: CZ10888560

E-mail: info@artalo.it

www.artalo.it