



ARTALO



Interuttore della
luce a sfioramento

Manuale di uso

Interuttore della luce a sfioramento

CARATTERISTICHE TECNICHE

- L'interruttore touch attiva l'illuminazione dello specchio. L'interruttore è retroilluminato con luce bianca fredda e ha le funzioni di accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità dell'illuminazione. L'interruttore si trova al centro della parte inferiore dello specchio. (In caso di altra scelta nel configuratore: sul lato sinistro o destro dello specchio, a metà altezza.)

CONTROLLO DELLA LUMINAZIONE

1. Dopo aver collegato lo specchio all'elettricità, l'interruttore touch inizia a illuminarsi di colore bianco.
2. Con una breve pressione/tocco del pulsante accendi l'illuminazione a LED dello specchio.
3. Puoi regolare l'intensità dell'illuminazione tenendo premuto a lungo l'interruttore touch, fino a raggiungere l'intensità che ti soddisfa.
4. Per spegnere l'illuminazione a LED dello specchio, premi brevemente l'interruttore touch.

Vi ingraziamo
di avere scelto
nostro prodotti.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Repubblica Ceca

Codice fiscale: 10888560

Partita IVA: CZ10888560

E-mail: info@artalo.it

www.artalo.it