



ARTALO



Sensoryczny  
włącznik światła – przód

---

**Instrukcja obsługi**

# Sensoryczny włącznik światła – przód

---

## TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

---

- Sensoryczny włącznik światła reaguje na ruch dłoni. Znajduje się na przedniej stronie lusterka i jest oznaczony dwoma czarnymi kropkami. (Czujnik umiejscowiony jest zgodnie z wybraną opcją w konfiguratorze: na dole pośrodku, po prawej stronie na środku wysokości lub po lewej stronie na środku wysokości.)

---

## SPECIFIKACE

---

Pobór prądu	0,9 W
Stopień szczelności	IP 20
Zasilanie	24V DC
Osiągnij	6 cm

---

## OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

---

1. Włączenie/wyłączenie oświetlenia aktywowane jest poprzez ruch (machanie) ręką w pobliżu czujnika.
2. Czujnik rejestruje ruch w odległości do 6 cm.
3. Intensywność oświetlenia można regulować trzymając rękę przed czujnikiem, aż do intensywności, która Ci odpowiada.

Dziękujemy  
za wybranie  
naszego produktu.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Republika Czeska

Numer REGON: 10888560

Numer VAT: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.pl](mailto:info@artalo.pl)

[www.artalo.pl](http://www.artalo.pl)