



ARTALO



Panel
touch klocka

Manual / installationsinstruktioner

Panel touch klocka

TEKNISKA EGENSKAPER

- Visar aktuell tid.

SPECIFIKATIONER

Plats	Höger eller vänster nedre del av spegeln
Mått	4,8 x 1,5 cm

TOUCH KLOCKA KONTROLL

1. När strömmen är ansluten till spegeln, kommer pekklockaknappen att lysa.
2. För att ställa in rätt tid, håll ner knappen tills den börjar blinka. När knappen börjar blinka kommer du till klockinställningarna.
3. I första steget ställer du in klockformatet (12/24) med ett enkelt tryck. Efter att ha valt klockformat, lämna knappen i vilofasen. Klockan växlar automatiskt för att ställa klockan. Efter inställning av timmar, håll knappen i vilofasen i några sekunder, inställningen växlar automatiskt till minutinställningen.
4. Efter att ha ställt in tiden, lämna knappen i vilofasen, ändringarna kommer att sparas.

Tack
för att du valde
vår produkt.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tjeckien

Företagets identifikationsnummer: 10888560

Momsnr.: CZ10888560

E-mail: info@artalo.se

www.artalo.se