



ARTALO



Daljinski upravljalnik LED CCT  
+ sprejemnik ZigBee MiBoxer

---

**Navodila za uporabo**

# Daljinski upravljalnik LED CCT + sprejemnik ZigBee MiBoxer

---

## TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

---

Z daljinskim upravljalnikom lahko nastavite temperaturo, in intenzivnost osvetlitve ogledala LED.

---

## UPRAVLJANJE

---

1. Prepričajte se, da daljinski upravljalnik ni na kakršen koli način poškodovan.  
V primeru poškodb se obrnite na nas.
2. Daljinski upravljalnik je že seznanjen s sprejemnikom, ki je priključen na LED osvetlitev ogledala.

---

## NAMESTITEV DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

---

Daljinski upravljalnik je opremljen z magnetnim držalom. Nosilec pritrдите na želeno mesto s pomočjo močnega lepilnega traku, ki se nahaja na zadnji strani pokrova. Daljinski upravljalnik lahko zaradi močnega magnetnega držala enostavno odstranite in namestite nazaj.

---

## UPRAVLJANJE LED RAZSVETLJAVE

---

### **Vklop/izklop:**

Z gumbom "ON" vklopite, z gumbom "OFF" pa izklopite osvetlitev LED.

### **Nastavitev svetlosti:**

Za povečanje ali zmanjšanje svetlosti uporabite gumb "DIM".


### **Nastavitve barvne temperature:**

Z gumbom "CCT" spremenite barvno temperaturo (CCT) in preklaplajte med toplo belo, nevtrarno belo in hladno belo.

## Krog na dotik:

Krog na dotik lahko uporabite za natančno nastavitve svetlosti in barvne temperature.

Če upravljalnik 3 sekunde ne uporabljate, se samodejno preklopi na nastavitve svetlosti.



*Če imate pametni dom, ki je opremljen s centralno enoto (pametno prehodno vozlišče Zigbee), lahko razsvetljavo upravljate tudi prek telefona ali drugega daljinskega upravljalnika, ki podpira protokol ZigBee.*

Hvala, da ste  
izbrali naš izdelek.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Češka

Matična številka: 10888560

Davčna številka: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.si](mailto:info@artalo.si)

**[www.artalo.si](http://www.artalo.si)**