



ARTALO



Panel
dotykové hodiny

Návod na obsluhu

Panel dotykové hodiny

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Zobrazuje aktuálny čas.

ŠPECIFIKACIJA

Umiestnenie	Pravá alebo ľavá spodná časť zrkadla
Rozmery	4,8 x 1,5 cm

OVLÁDANIE DOTYKOVÝCH HODÍN

1. Po pripojení napájania k zrkadlu sa tlačidlo dotykových hodín podsvieti.
2. Ak chcete nastaviť správny čas, pridržite tlačidlo, kým nezačne blikať. Akonáhle začne tlačidlo preblikávať, dostanete sa do nastavenia hodín.
3. V prvom kroku nastavujete formát hodín (12/24) jednoduchým stlačením. Po vybraní formátu hodín nechajte tlačidlo v pokojovej fáze. Hodiny sa automaticky prepnú na nastavenie hodín. Po nastavení hodín ponechajte tlačidlo niekoľko sekúnd v pokojovej fáze, nastavenie sa automaticky prepne do nastavenia minút.
4. Po nastavení času nechajte tlačidlo v pokojovej fáze, zmeny sa uložia.

Ďakujeme Vám,
že ste si vybrali
práve náš výrobok.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 10888560, DIČ: CZ10888560

E-mail: info@artalo.sk

www.artalo.sk