



ARTALO



Dotykový  
vypínač osvetlenia

---

Návod na obsluhu

# Dotykový vypínač osvetlenia

---

## TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

---

- Dotykový vypínač aktivuje osvetlenie zrkadla. Vypínač je podsvietený studenou bielou a má funkciu zapnutia, vypnutia a zmenu intenzity osvetlenia. Vypínač sa nachádza uprostred v spodnej časti zrkadla. (V prípade inej voľby v konfigurátore: na ľavej alebo pravej strane zrkadla, v strede výšky.)

---

## OVLÁDANIE OSVETLENIA

---

1. Po pripojení zrkadla do elektriny začne dotykový vypínač svietiť bielou farbou.
2. Krátkym stlačením / dotykom tlačidla zapnete LED osvetlenie zrkadla.
3. Intenzitu osvetlenia je možné regulovať dlhým podržaním dotykového vypínača, až do intenzity, ktorá Vám vyhovuje.
4. Vypnutie osvetlenia LED zrkadla vykonáte krátkym stlačením dotykového spínača.

Ďakujeme Vám,  
že ste si vybrali  
práve náš výrobok.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 10888560, DIČ: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.sk](mailto:info@artalo.sk)

[www.artalo.sk](http://www.artalo.sk)